

Reduzca la Espera

No haga que sus clientes tengan que esperar un chequeo del camarero para poder pedir otra bebida. Con presionar un botón será suficiente.

Discreto

Evite chequeos incomodos a los clientes o hacer que se sientan rechazados ofreciéndoles la cuenta antes de que hayan terminado.

Mas Eficiencia

Evite que los mozos estén yendo y viniendo entre la cocina y los comensales. Nuestro sistema hace que el servicio sea más eficiente.

¿Cómo Funciona?



Pulsador de Llamada

Cuando un cliente necesita una bebida extra, la cuenta o simplemente tiene una pregunta, este podrá usar nuestro sistema de llamado de mozo con pantalla. Cada pulsador de llamada tiene dos botones que permiten al cliente llamar al personal de servicio. Cuando el comensal pulsa el botón verde, esto le dice al mozo que están necesitando algo o que tiene alguna pregunta. El botón azul le dice al personal de servicio que al comensal le gustaría recibir la cuenta.







Una pantalla LED (probablemente situada en la cocina) informa al personal cuando un pulsador de llamada ha sido presionado. Al pulsar el botón verde, el número de la mesa se despliega fijo. Cuando se pulsa el botón azul, el número de la mesa se despliega de forma intermitente. Para hacer que cualquiera de los dos números desaparezca de la pantalla LED, el personal de servicio debe ir a la mesa y presionar el botón rojo de cancelado.

¿Qué incluye?



Pulsador de 3 Botones

Es necesario un pulsador de llamada por cada mesa



Base Casual

Se sugiere una de las dos bases por cada pulsador de llamada



Base de Acrílico

[o] Se sugiere una de las dos bases por cada pulsador de llamada



Pantalla LED con 2 Pedidos Pendientes

Es necesario una pantalla LED para la cocina